


**CTL-8087**  
CTL-8087



## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

\*Instructivo solo como referencia de instalación

**Tecno Lite**<sup>®</sup>  
LA LUZ ES TUYA




LED  
**BRILLA  
CONTIGO**

### PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

### LISTA DE PARTES:

#### Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Conector rápido x 3
-  A-03 Perno x 3

**1**

Barrenar con broca para concreto

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Fijar firmemente el anclaje con taquetes y pijas adecuados (NO INCLUIDOS)

Sujetar A-01 al techo firmemente

Sugerencia de uso

**2**

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra  
Linea  
Neutro

A-02

Ajuste el largo del cable para hacer la conexión

Sugerencia de uso

**3**

a

A-01

b

Sugerencia de uso

**4**

a

b

x3  
A-03

Pase los pernos por los orificios en el cristal y atornille al portalámparas

Sugerencia de uso

**RECOMENDACIÓN:** Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.