







\*Instructivo solo como referencia de instalación



LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Anclaje x 1
-  A-02 Tornillo x 2
-  A-03 Tuerca de ajuste x 2
-  A-04 Tuerca cerrada x 2
-  A-05 Rondana x 2
-  A-06 Conector rápido x 3

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

**1**

Atornille como se indica

a

b

Barrenar con broca para concreto

Caja de registro

Centrar los barrenos en las guías del anclaje

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Utilizar taquetes y pijas adecuados (NO INCLUIDOS)

Sugerencia de uso

**2**

NOTA: La tierra debe ser física

Tierra

Linea

Neutro

A-06

Gire y apriete

Sugerencia de uso

⚡

**3**

Sujetar la base del farol atornillando las tuercas A-04 al anclaje

x2

A-04

Sugerencia de uso

**4**

Gire y quite la pantalla

Coloque la lámpara y sujete la pantalla

a

b

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.