




# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

\*Instructivo solo como referencia de instalación

## LISTA DE PARTES:

### Accesorios Anclaje



A-01 Base anclaje x1



A-02 Tornillo x 6



A-03 Tornillo x 3



A-04 Tuerca cerrada x 3



A-05 Rondana x 3



A-06 Conector rápido x 5



A-07 Ancla x 3



A-08 Esfera adorno x 3

**Nota:** no incluye taquetes y pijas

## PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

**1**

Perforar sobre piso sólido

Ø230mm mínimo de la perforación

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

**2**

a

34mm aprox.

nivel cemento

A-07 x3

b

Colocar la base de anclaje dentro de la perforación y agregue el cemento

Nivelar

Bien seco

Sugerencia de uso

**3**

a

Colocar la base del luminario en las anclas

b

A-04

A-05

A-07 x3

Sugerencia de uso

**4**

a

Enroskar como se indica y apretar opresor

Apriete las partes lo suficiente

Enroskar como se indica y apretar opresor

A-03 x3

Atornille a la base como se indica

Sugerencia de uso

b

A-08

Atornille la esfera

Asegure la tapa como se indica

A-02

Sugerencia de uso

**5**

a

Retire la tapa superior para instalar los faros

b

Inserte en los orificios y enrosque la tuerca por dentro

introduzca los cables al poste

x3

tornillo guía

Sugerencia de uso

**6**

Atornillar la tapa despues de conectar los faroles a corriente

Tierra

Línea

Neutro

NOTA: La tierra debe ser física

Sugerencia de uso

**RECOMENDACIÓN:** Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.