


*Instructivo solo como referencia de instalación

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje



A-01 Plantilla x1



A-02 Tornillo x 6



A-03 Taquete metal x 3



A-04 Conector rápido x 3



A-05 Adorno x 3

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

Barrenar sobre piso sólido

Trazar con la plantilla la ubicación de los barrenos

Barrenar con broca para concreto

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso

2

x3

Coloque los taquetes en cada perforación hasta el nivel de la rosca

x3 nivel de la rosca

3

a Colocar la base del luminario en los tornillos

b

tuerca

rondana de presión

rondana plana

tornillo

x3

Sugerencia de uso

4

a

Enroscar como se indica y apretar opresor

Apretar las partes lo suficiente

Enroscar como se indica y apretar opresor

x3

Atornille a la base como se indica

Sugerencia de uso

b

A-05 Atornille el adorno

Asegure la tapa con A-02

x2

A-02

5

a

Retire la tapa superior para instalar los faroles

b

Inserte la guía en el orificio y atornille

introduzca los cables al poste

x3

guía

Sugerencia de uso

6

Atornillar la tapa después de conectar los faroles a corriente

Tierra

Línea

Neutro

NOTA: La tierra debe ser física

Sugerencia de uso

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.