



LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

-  A-01 Plantilla x1
-  A-02 Tornillo x 6
-  A-03 Taquete metal x 3
-  A-04 Conector rápido x 3
-  A-05 Rondana hule x 3
-  A-06 Adorno x 3

PRECAUCIÓN:

1-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y antes de darle servicio.

1

Barrenar sobre piso sólido

Trazar con la plantilla la ubicación de los barrenos

Barrenar con broca para concreto

Preparar la toma de corriente en el lugar de la instalación

Sugerencia de uso 

2

x3

Coloque los taquetes en cada perforación hasta el nivel de la rosca

nivel de la rosca

Sugerencia de uso 

3

Colocar la base del luminario en los tornillos

a

b

tuerca

rondana de presión

rondana plana

tornillo

x3

Sugerencia de uso 

4

a

b

Enrosca como se indica y apretar oprimor

A-06 Atornille el adorno

Apriete las partes lo suficiente

Asegure la tapa con A-02 y A-05

Enrosca como se indica y apretar oprimor

x3

Atornille a la base como se indica

A-02 x2

A-05 x2

Sugerencia de uso 

5

a

b

Retire la tapa superior para instalar los faroles

Inserte la guía en el orificio y atornille introduzca los cables al poste

x3

guía

Sugerencia de uso 

6

Atornillar la tapa despues de conectar los faroles a corriente

Tierra

Línea

Neutro

NOTA: La tierra debe ser física

Sugerencia de uso 

RECOMENDACIÓN: Favor de consultar el instructivo impreso que viene dentro del empaque del producto.